

操作說明書

# ULINK 在線仿真器&在線燒錄器 操作說明書

(中文版)

Rev. 1.0 September 2020



### 操作說明書

#### 目錄

Ħ	錄		2
圖	目錄		3
1.	ARM	Ⅰ 系列 IC 之第三方工具	4
	1.1	在線燒錄器與在線仿真器Keil ULINK 介紹	.4
	1.2	ULINK 系列仿真器 ULINK2 介紹	.5
	1.3	ULINK 系列仿真器 ULINK2 連接方式	.6
2.	版本	修改紀錄	7



### 操作說明書

#### 圖目錄

Figure 1-1	ULINK 系列仿真器	.4
Figure 1-2	ULINK2 所支援的 2 種目標板(Target Board)連接器定義	.5
Figure 1-3	ULINK2 連接之示意圖	.6
Figure 1-4	Keil MDK 所讀到之正確 IDCODE	.6

本文件為偉詮電子股份有限公司機密資料,未經許可不得擅自複印或備份。



#### 操作說明書

#### 1. ARM 系列 IC 之第三方工具

#### 1.1 在線燒錄器與在線仿真器---Keil ULINK 介紹

Keil ULINK 系列仿真器是一款多功能之 ARM 仿真工具,可以透過 JTAG/SWD 界面連接至 ARM 系列 IC 之目標板(Target Board),以進行燒錄與仿真。

目前市面上能買到的 ULINK 系列仿真器有四種,分別為 ULINKpro、ULINKpro D、ULINKplus、 以及 ULINK2,可至 Keil 官網(<u>http://www2.keil.com/mdk5/ulink</u>)或各大購物網站進行採購。

Figure 1-1 為市面上之四種 ULINK 系列之仿真器。



Figure 1-1 ULINK 系列仿真器



#### 操作說明書

#### 1.2 ULINK 系列仿真器--- ULINK2 介紹

ULINK2 仿真器特性如下:

- ▶ JTAG 支援 ARM7, ARM9, 8051, C166, 與所有 Cortex-M 之處理器
- ➤ SWD/SWV 支援所有的 Cortex-M 之處理器
- 支援程式碼下載燒錄與仿真(支援多個斷點設置)
- ▶ 支援記憶體與暫存器之檢視與修改
- ▶ 工作電壓支援: 2.7V~5.5V
- ▶ 透過 USB 2.0 界面與電腦進行連接與通訊
- ▶ 支援2種目標板(Target Board)連接器:
  - 10-pin (0.05") Cortex Debug Connector
  - 20-pin (0.10") ARM Standard JTAGE Connector

Figure 1-2 為 ULINK2 所支援的 2 種目標板(Target Board)連接器定義

10-Pin	Corte	ex De	bug Connector	20-Pin ARM	S	tanda	rd J1	ΓA	G Connector
VTref 1			2 SWDIO / TMS	VCC	1			2	VCC (optional)
GND 3			4 SWDCLK / TCK	TRST	3			4	GND
GND 5			6 SWO/EXTa/TRACECTL / TDO	NC / TDI	5			6	GND
KEY 7			8 NC/EXT6 / TDI	SWDIO / TMS	7			8	GND
GNDDetect 9			10 nRESET	SWDCLK / TCLK	9			10	GND
				RTCK 1	1			12	GND
				SWO/TDO 1	3			14	GND
				RESET 1	5			16	GND
				N/C 1	7			18	GND
				N/C 1	9			20	GND

Figure 1-2 ULINK2 所支援的 2 種目標板(Target Board)連接器定義



操作說明書

#### 1.3 ULINK 系列仿真器--- ULINK2 連接方式

ULINK2 使用前需正確連接系統與目標板方能正常工作:

- ▶ 將 ULINK2 之 USB □連接至電腦
- ▶ 將 ULINK2 之 JTAG/SWD 界面連接至目標板(Target Board)
- ▶ 可於電腦端開啟 Keil MDK 開發工具來確認連接是否正常

#### Figure 1-23 為 ULINK2 連接之示意圖



Figure 1-3 ULINK2 連接之示意圖

Figure 1-4 當連接正確時可於 Keil MDK 中讀到正確的 IDCODE

ULINK2/ME Cortex-M Target Driver Se	tup	Later Delta (1604	X
ULINK USB - JTAG/SW Adapter Serial No: Any ULINK Version: ULINK2	SW Device	Device Name 7 ARM CoreSight SW-DI	P Move
Device Family: Cortex-M Firmware Version: V2.03 V SWJ Port SW V Max Clock 1MHz V	Automatic Detection Manual Configuratio Add Delete	n ID CODE:   in Device Name:   Update	AP: 0x00
Connect & Reset Options Connect Normal ▼ Rese ▼ Reset after Connect ■ Log Debug Accesses ■ St	t Autodetect ▼	Cache Options Cache Code Cache Memory	Download Options Verify Code Download Download to Flash
	OK	Cancel	Help

Figure 1-4 Keil MDK 所讀到之正確 IDCODE

本文件為偉詮電子股份有限公司機密資料,未經許可不得擅自複印或備份。



### 操作說明書

## 2. 版本修改紀錄

版本	紀錄	日期
1.0	初版完成	2020/09/14